

Дякуємо, що обрали
JOJO POD SYSTEM!

ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ

перед початком використання



1. Натисніть 5 раз на кнопку, щоб розблокувати под-систему.
2. Заповніть картридж рідиною на 80% від об'єму



Повний картридж заливати не потрібно.

Почекайте 8-10 хвилин, для того щоб картридж просочився рідиною.

3. Обдув регулюється поворотом картриджа на 180 градусів.

Обирайте тугу або вільну затяжку!



Дякуємо,
под-система готова до використання!

Перегорніть, щоб побачити
корисні поради 😊

